

تقرير الفحص – 2011 كوماتسو PC400LC

الرقم التسلسلي: KMTPC196E53J30295 | ساعات: ٢١٤٦٣ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٩٠٢

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زموور
لا يوجد	راديو
لا يوجد	كاميرا خلفية
لا يوجد	كتالوج تشغيل

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد	النوافذ والمرآيا
بحاجة صيانة (سوداء)	الشاشة والمؤشرات
حساس الهواء ، حساس دارة التبريد ، E11ca123	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا تعمل	المرشحات والماسحات
يعمل ، ضعيف التبريد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
يحتاج صيانة بسيطة	النظام الكهربائي



المحرك

نظام الحقن	الكثروني
طراز المحرك	Komatsu SAA6D125E-5
حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
الغادم وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد، الفلاتر تحتاج تبديل
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	تسبب زيت بسيط

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد
إغطية وصفائح	جيد، 4 مفقودة
غطاء المحرك	جيد، الخلفي يحتاج لحام بسيط
أبواب جانبية	جيد، 1 يحتاج قفل
سلالم ومماسك الأيدي	جيد
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد، الثقال مطعوج قليلا
الذراع	جيد، كسر خفيف
الأضواء	جيد، 2 يحتاج لمبات
البطاريات	تحتاج تبديل
حالة الإغطية الداخلية للكبينة	جيد
طلاء خارجي	جيد

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
إسطوانة البوم	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد

اختبار وظيفي محدود



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد	دبابيس اليوم
جيد	الرفع الذاتي
جيد	دبوس الذراع
جيد	صوت مضخة الهيدروليك
جيد	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

الأدوات	
سطل حفر	نوع الاداة
W1100, H1300, D1200 mm	المقاس
جيد	حالة الاداة
جيد	حالة القارنة
لا يوجد	نوع الاداة الثانية
لا يوجد	قياس
لا يوجد	الحالة

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%	
20%	المحامل
30%	صفائح الجنزير
60%	الايدلر
800 mm	عرض الصفيحة بال م م:
80	حجم الخطوة بال م م:
30%	بكرات الجنزير العلوية
20%	بكرات الجنزير العلوية
25%	مفصلات الجنزير
60%	أسنان الترس

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

